

## Рекомендация для укладки ступеней на балконах и входных группах.

1. Основание для укладки должно быть ровным, твердым и очищено от пыли. Необходимо предварительно рассчитать необходимое количество материала. Ознакомиться с инструкцией по применению выбранного клея.
2. Клей должен наноситься на основание зубчатым шпателем, равномерно без образования пустот как на тыльную сторону керамического изделия так и на основание.
3. Для правильной укладки ступеней и расположение деформационных швов необходимо следовать техническим предписаниям (например, инструкции по укладке ступеней).
4. При укладке используйте одновременно плитку из нескольких упаковок, или разложите плитку из нескольких упаковок перед укладкой. Добейтесь определенной комбинации тонов цвета и укладывайте ее в одном направлении канавок на тыльной стороне плитки.
5. Рекомендуемый размер шва для: флорентийские или профильные ступени 8-10 мм; плоские с насечками 5-6 мм.
6. Укладывайте ступени согласно рисунков приведенных слева. Обратите внимание на деформационные швы.
7. В изделиях из клинкера допускается расхождение в размерах в пределах 1-2 мм. По этому проверяйте плитку до её укладки. Претензии после использования плитки не принимаются.
8. Каждая экструдированная плитка уникальна по тому что производится из натуральных природных материалов. По этому в натуральной керамике могут встречаются небольшие металлические вкрапления, которые предают особенный внешний вид и индивидуальность.

